




Installering af nyt CTS 600 styreprint	
Udskift styreprint	
Brug pilene. Vælg sprog: Danish Vælg med enter	
Undersøg mærkepladen. Find anlægstype.	
Tryk pil ned til fabrik Tryk enter	
Brug enter og pilene til at indstille anlægstypen. Se bagsiden af dette papir.	

CTS 600

Nr.	Anlæg	Beskrivelse af anlægstype
0	None	
1	Test	
2	VPL 10	VPL 10 uden køl
3	VPL 15	VPL 15 uden køl
4	VPL 15c	VPL 15 med køl
5	VPL 25-3	VPL 25 med 3 hastigheder uden køl
6	VPL 25C-3	VPL 25 med 3 hastigheder med køl
7	VPL 28-2	VPL 28 med 2 hastigheder uden køl
8	VPL 28C-2	VPL 28 med 2 hastigheder med køl
9	VP 18-10P	VP 18 med kryds monteret oven på anlæg uden køl
10	VP 18c-10P	VP 18 med kryds monteret oven på anlæg med køl
11	Comfort	Comfort anlæg untaget af CT150 med 1-2-3 omskifter.
12	Comfort2	CT 150 anlæg med 1-2-3 omskifter.
13	VENT	Kun ventilation uden temperaturstyring.
14	VLX 1	VLX som kører VAV
15	VLX 2	VLX med 2 trin
16	VLX 3	VLX med 3 trin
17	VP 18	VP 18 uden køl
18	VP 18c	VP 18 med køl
19	VP 18ek	VP 18 med elkedel uden køl - husk og vælg EC / AC ventilator.
20	VP 18cek	VP 18 med elkedel og køl - husk og vælg EC / AC ventilator.
21	VGU 250	VGU 250
22	VGU 250ek	VGU 250 med elkedel
23	VPL 25	VPL 25 uden køl
24	VPL 25c	VPL 25 med køl
25	VPM/28EC	VPM 120-560
26	Comforti	Comfort 1200 - 4000