




Installering af nyt CTS 602 styreprint	
Udskift styreprint	
Brug pilene. Vælg sprog: Danish Vælg med enter	
Undersøg mærkepladen. Find anlægstype.	
Tryk pil ned til fabrik Tryk enter	
Brug enter og pilene til at indstille anlægstypen. Se bagsiden af dette papir.	

CTS 602

Nr.	Anlæg	Beskrivelse af anlægstype
0	None	
1	Test	
2	VPL 10	VPL 10 uden køl
3	VPL 15	VPL 15 uden køl
4	VPL 15c	VPL 15 med køl
5	VPL 25-3	VPL 25 med 3 hastigheder uden køl
6	VPL 25C-3	VPL 25 med 3 hastigheder med køl
7	VPL 28-2	VPL 28 med 2 hastigheder uden køl
8	VPL 28C-2	VPL 28 med 2 hastigheder med køl
9	VP 18-10P	VP 18 med kryds monteret oven på anlæg uden køl
10	VP 18c-10P	VP 18 med kryds monteret oven på anlæg med køl
11	VP 18compact	VP 18 Compact og Compact P uden køl
12	VP 18cCompact	VP 18 Compact og Compact P med køl
13	Comfort	Comfort anlæg untaget af CT150 med 1-2-3 omskifter.
14	Comfort2	CT 150 anlæg med 1-2-3 omskifter.
15	VLX 1	VLX som kører VAV
16	VLX 2	VLX med 2 trin
17	VLX 3	VLX med 3 trin
18	VP 18	VP 18 uden køl
19	VP 18c	VP 18 med køl
20	VP 18ek	VP 18 med elkedel uden køl - husk og vælg EC / AC ventilator.
21	VP 18cek	VP 18 med elkedel og køl - husk og vælg EC / AC ventilator.
22	VGU 250	VGU 250 brugsvands varmpumpe
23	VGU 250ek	VGU 250 brugsvands varmpumpe med elkedel
24	VPL 25	VPL 25 uden køl
25	VPL 25c	VPL 25 med køl
26	VPM/28EC	VPM 120-560
27	Comforti	Comfort 1200 - 4000
28	VP18cCoB	VP 20 Compact gorona
29	VLX 4	VLX med CTS 602 print.
30	COMPACTn	Compact P nordic
31	COMFORTn	Comfort Nordic
32	VP 18 M1	VP 18 version 1
33	Combi300	Combi 300
34	Compactu	Compact med 4-vejsventil uden køl